

Válvula distribuidora 5/2, Serie 581, tamaño 1, con émbolo diferencial


5811630000

2025-12-18

ISO 5599-1, tamaño 1, serie 581

$Q_n = 1400 \text{ l/min}$

* Nota: La variante ATEX se puede fabricar combinando la válvula de base sin bobina con la válvula de pilotaje previo CNOMO de la serie DO30 y la bobina ATEX. Identificación ATEX: véase la hoja de catálogo de bobinas ATEX.



Datos técnicos

Sector

Accionamiento

Principio de conmutación

Tipo de conexión

Caudal nominal Q_n

conexión de aire comprimido salida

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Principio de obturación

Normas

Tipo de válvula

Versión

bloqueable

Principio de unión

Presión de pilotaje mín.

Presión de pilotaje máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Temperatura del medio mín.

Industria

Accionamiento neumático

5/2, con reposición por resorte

conexión por placas

1400 l/min

Placa base ISO 5599-1

-0.95 bar

16 bar

hermetizante suave

ISO 5599-1

válvula de corredera

ISO 1

bloqueable

Principio de placa base simple

1.3 bar

16 bar

-20 °C

70 °C

-20 °C

Válvula distribuidora 5/2, Serie 581, tamaño 1, con émbolo diferencial

5811630000

2025-12-18

Temperatura del medio máx.	70 °C
Fluido	Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.	50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.	0 mg/m ³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	5 mg/m ³
Conexión de aire comprimido entrada	Placa base ISO 5599-1
Valor guía de caudal C	5.2 l/(s*bar)
Tornillo de fijación	con hexágono interior
Par de apriete del tornillo de fijación	2 Nm
Peso	0.21 kg
Material carcasa	Aluminio
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
N° de material	5811630000

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

