Manomètre, Série PG1-SNL-ADJ

1827231077

Manomètres série PG1

Les modèles AVENTICS série PG1 vous permettent de visualiser et d'afficher clairement la pression de l'air pour chacun des circuits pneumatiques. Outre les paramètres de contrôle de la qualité de l'air, une pression d'alimentation en air suffisante est essentielle pour le fonctionnement d'un système fiable dans le cadre de l'automatisation des machines. Emerson offre des manomètres mécaniques qui peuvent être intégrés dans les machines pour différentes applications et de systèmes de traitement de l'air. Les spécifications des versions individuelles de la série universelle PG1 offrent plusieurs options de design, de matériaux ou de types de montage.

- Indicateurs de pression clairement lisibles dans différentes tailles et versions
- Manomètres avec ou sans affichage réglable de la zone de travail
- Manomètres spéciaux disponibles, par exemple, les manomètres avec liquide de remplissage (glycérine) ou les boîtiers en acier inoxydable





Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction du manomètre	Manomètre à tube-ressort Orifice arrière Avec affichage réglable de la zone de travail
Normalisation	EN 837-1
Classe de qualité	2,5
Raccordement de l'air comprimé	G 1/8
Diamètre nominal	50 mm
Valeur à l'échelle	0.2
Domaine d'application mini.	0 bar
Domaine d'application maxi.	3.2 bar
Plage d'affichage min.	0 bar
Plage d'affichage max.	4 bar
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	4 bar
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	60 °C
Fluide	Air comprimé
Couleur arrière-plan	Blanc
Unité échelle de mesure principale (extérieur)	bar

Manomètre, Série PG1-SNL-ADJ

1827231077

Couleur échelle de mesure principale (extérieur)	Noir
Couleur de l’affichage de la zone de travail	Rouge Vert
Couleur aiguille	Noir
Poids	0.09 kg

Matériau


Matériau boîtiers	Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau verre de regard	Polystyrène
Matériau fileté	Laiton
	1827231077

Informations techniques

Pour le réglage de la zone de travail, le couvercle (fenêtre) doit être retiré. Pour ce faire, soulevez la fenêtre avec précaution à l’aide d’un objet plat ou pointu. Placez-le sur la rainure prévue à cet effet sur la surface du boîtier.

Commander le joint axial séparément

Dimensions



Référence	Raccorde-ment de l'air comprimé	Diamètre nominal	Ø A	C	D	E	F	J	K	SW
1827231077	G 1/8	50 mm	49	26.5	41.5	8	10	8	–	14
R412003476	G 1/4	50 mm	49	26.5	44.5	11	15	9.5	5	14