

Technische Informationen

Die angegebene Schutzart gilt ausschließlich in montiertem und geprüfem Zustand.


Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.


Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen



Polbild Buchse



(1) WH=weiß (2) GN/BN=grün/braun (3) GN=grün (4) YE=gelb (5) GY=grau
(6) BU=blau (7) WH/GY=weiß/grau (8) RD=rot (9) BK=schwarz (10)
VT=violett (11) GY/PK=grau/rosa (12) YE/GN=gelb/grün (13) WH/GN=weiß/
grün (14) BN/GN=braun/grün (15) WH/YE=weiß/gelb (16) YE/BN=gelb/
braun (17) PK=rosa (18) RD/BU=rot/blau (19) BN=braun